LONGVIE

Manual de Instrucciones

Calefactores Tiro Balanceado de 2000 y 3000 Kcal/h

13079/V6W

INDICE

- **Precauciones 2**
- **Instrucciones de uso 3**
- **Mantenimiento y consejos útiles 4**
- **Instrucciones de instalación 5**
  - — ***Instalación con ventilación de salida horizontal 5***
  - — ***Instalación con ventilación de salida en "U" 8***
  - — ***Instalación con caja distribuidora embutida en la pared 9***
  - — ***Instalación con caja distribuidora fuera de la pared 10***
- **Características técnicas 12**
- **Servicio de Asistencia al Cliente 12**

Le agradecemos el haber confiado en la tecnología ***LONGVIE*** al elegir su calefactor y lo felicitamos por compartir con nosotros el orgullo que sentimos de haber logrado combinar funcionalidad, estilo, prestación, sobriedad y larga vida en un solo producto.

Los calefactores de tiro balanceado ***LONGVIE***, diseñados especialmente para brindar el mayor confort al usuario, poseen las siguientes características:

- **MAXIMA SUPERFICIE DE SALIDA DEL CALOR**: El diseño de su amplia parrilla de aluminio macizo inyectado, asegura el óptimo aprovechamiento en el ambiente del calor generado y mantiene a temperatura normal la parte posterior del calefactor, para evitar la adhesión de partículas que habitualmente ensucian la pared.

- **ABSOLUTA SEGURIDAD:** Garantizada por:
  - Su **Válvula de Seguridad a termocupla**, que corta el suministro de gas al calefactor ante un eventual apagado del calefactor, ya sea por fuertes corrientes de aire, interrupción momentánea del suministro de gas u otros motivos.
  - Su **Regulador de Presión de gas**, que asegura un óptimo funcionamiento, evitando que los picos de presión en el suministro de gas perjudiquen su normal combustión.
  - Su **Cámara de Combustión estanca**, totalmente enlozada, que evita que los gases provenientes de la combustión puedan contaminar el aire y le otorga larga vida útil.

- **LARGUISIMA VIDA UTIL:** Avalada por la calidad de sus componentes, la alta tecnología aplicada en el proceso de fabricación y especialmente, por la tradicional vocación de ***LONGVIE*** de producir bienes muy durables, para su mayor confort y satisfacción.

PRECAUCIONES

- Tenga en cuenta las Disposiciones y Normas de ENARGAS para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas al elegir la ubicación del calefactor.
- Efectúe la instalación por intermedio de un Instalador Matriculado en su compañía distribuidora de gas.
- Verifique el buen funcionamiento del regulador de gas de su domicilio y que la presión del gas no supere los valores nominales: Gas Natural = 180 mm x columna de agua. Gas Envasado = 280 mm x columna de agua.
- El buen funcionamiento de su calefactor dependerá de la precisión del corte de los tubos de ventilación. Por lo tanto exija al Instalador Matriculado que observe estas instrucciones.
- En caso de ser necesario, el cambio del tipo de gas debe ser realizado por un Instalador Matriculado. Los calefactores son multigas y salen de fábrica listos para ser conectados a gas natural, incluyen el kit de inyectores para su conversión a gas envasado .
- Si se detectara alguna pérdida de gas cierre de inmediato la llave de paso y solicite la reparación al servicio técnico autorizado.
- Ante eventuales fallas o dudas acerca del funcionamiento o instalación recurra siempre a nuestro Servicio de Atención al Cliente.

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido del piloto

1. Abra la llave de paso del gas que alimenta su calefactor.
2. Oprima y gire la perilla hasta la posición piloto **"P"**.
3. Presione la perilla y manténgala así durante 5 segundos. Simultáneamente presione el botón de encendido ↯. En caso de no encender el piloto, repita esta operación con la perilla presionada hasta que se haya encendido.
4. Una vez encendido el piloto, mantenga la perilla presionada unos 15 segundos más, para activar la válvula de seguridad provista en los calefactores ***LONGVIE***.
5. Si al soltar la perilla el piloto se apaga, repita las operaciones 3 y 4.
6. Gire la perilla hasta la posición deseada entre mínimo y máximo.

En instalaciones nuevas o luego de un largo período apagado, el encendido del piloto puede dificultarse debido a la existencia de aire o partículas en la cañería.

Control del nivel de calefacción

- **En calefactores sin termostato de ambiente**, la perilla permite graduar la llama del quemador entre el mínimo y máximo nivel de potencia. El calefactor permanecerá en la misma potencia de llama hasta que Ud. la modifique de acuerdo a sus necesidades.



- **En calefactores con termostato de ambiente**, la perilla permite elegir el nivel de temperatura ambiente que se desea mantener y el sistema termostático se encargará de regular automáticamente su funcionamiento, modulando la llama del quemador de acuerdo a las condiciones del ambiente y la variación térmica del exterior. Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, la llama del quemador reducirá su potencia para mantener estable la temperatura ambiente, evitando así el sobrecalentamiento y consumo de gas innecesarios.



El termostato de ambiente no apagará el quemador por completo en ningún momento, evitando así los ruidos molestos que produce la unidad funcional al dilatarse, cuando su temperatura cambia bruscamente.

Apagado

Cuando el calefactor no se utilice durante un largo período, apáguelo girando la perilla de mando hasta la posición cerrado **"O"** y cierre la llave de paso del gas. Cuando no lo vaya a utilizar por breves períodos, gire la perilla de mando hasta la posición piloto **"P"**.

Si por cualquier causa el calefactor se apagara, la válvula de seguridad cortará el paso del gas garantizando la máxima seguridad. Gire entonces la perilla de mando hasta la posición cerrado **"O"** y espere 5 minutos antes de volverlo a encender.

MANTENIMIENTO Y CONSEJOS UTILES

- Limpie la superficie exterior con un trapo seco.
- Las manchas límpielas con agua y jabón, sin utilizar abrasivos.
- Para quitar el polvo del interior, puede usar una aspiradora.
- Todas las operaciones de limpieza deben hacerse con el calefactor frío.
- No coloque toallas, ropa u otros elementos sobre la rejilla de salida de aire caliente.
- Evite que las cortinas apoyen sobre la rejilla de salida del aire caliente.
- Los sombreretes de salida de gases de combustión y toma de aire del exterior deben estar siempre libres.
- Efectúe la instalación por intermedio de un Instalador Matriculado en su compañía distribuidora de gas.
- Todas las reparaciones deben ser realizadas por un Instalador Matriculado en su compañía distribuidora de gas. Consulte con nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

CAMBIO DE GAS

Para transformar este calefactor de gas natural a gas envasado, o viceversa, se debe calibrar el regulador de presión y cambiar los inyectores del quemador principal y del piloto.

Estas operaciones deben ser efectuadas por un instalador matriculado, a quien sugerimos proceder de la siguiente manera:

1) Si el calefactor está instalado, asegúrese que la llave de paso del gas se encuentre cerrada.
2) Retire el frente.
3) El regulador está preparado de fábrica para gas natural. Para pasarlo a gas envasado se debe levantar el vástago, rotarlo 90° y soltarlo de manera que quede calzado en la ranura grande.

4) Retire las conexiones del piloto y del quemador principal
5) Reemplace en el piloto, el inyector para gas natural (instalado en fábrica), por el de gas envasado (provisto con el producto).
6) Reemplace en el quemador principal el inyector para gas natural (instalado en fábrica), por el de gas envasado (provisto con el producto).
7) Vuelva a conectar las conexiones del piloto y del quemador principal
8) Coloque el frente
9) Siga las instrucciones de encendido y controle con espuma de detergente que no haya pérdidas en la conexión del conjunto de quemadores. Si se prueba con presión de aire, no superar 0,2 Kg/cm^2.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Los calefactores ***LONGVIE*** son muy fáciles de instalar. Este capítulo lo ayudará a hacerlo de manera correcta.

INSTALACIÓN CON VENTILACIÓN DE SALIDA HORIZONTAL

El diagrama N°1 le servirá como referencia para la instalación del calefactor de tiro balanceado con ventilación de salida horizontal.

También puede utilizar la plantilla provista junto con el calefactor. En dicho caso, dóblela por la parte punteada que hace referencia al nivel del piso y haciendo coincidir dicha línea con el piso, fíjela a la pared con cinta adhesiva; marque todos los agujeros de 8 mm de diámetro y perfórelos.



DIAGRAMA 1

1. Coloque los 3 tarugos plásticos en los agujeros de Ø 8 mm.
2. Marque el agujero del tubo de ventilación de Ø 11,5 cm. Este debe hacerse rectilíneo y con una ligera caída hacia el exterior de 2° aproximadamente, para evitar la entrada de agua de lluvia.

Muy Importante: debe haber como mínimo 10 cm entre el calefactor y el piso.

3. Tenga muy en cuenta la zona indicada para la conexión a la red de gas.
4. Determine el espesor de la pared para la preparación de los tubos de la ventilación, ya que será necesario cortarlos según el espesor de su pared (ver diagrama Nº 2), para ello debe tener en cuenta la siguiente relación:
   - LARGO DEL TUBO EXTERIOR = espesor de pared + 12 cm
   - LARGO DEL TUBO INTERIOR = espesor de la pared + 9 cm
5. Corte el tubo a la medida indicada, haciendo sobresalir el tubo exterior 1,5 cm de la pared interior y el tubo interior 3 cm y asegurando que en la pared exterior la ventilación sobresalga 10,5 cm.
6. Coloque la ventilación fuera de pared 10,5 cm (ver diagrama Nº 2) y alise con cemento impermeable las imperfecciones de la instalación, cuidando de no tapar con mezcla la zona de la rejilla.
7. Doble, en el interior, los laterales de las dos riendas; córtelas y fíjelas a la pared, utilizando los 2 tarugos y tornillos provistos (ver diagrama Nº 3).
8. Realice la instalación de gas colocando una llave para cierre total de gas.
9. Presente la unidad funcional sin el frente, conéctela a la ventilación y fíjela a la pared con los 3 tornillos provistos.
10. Conecte el calefactor a la red de gas (ver diagrama Nº 4).



DIAGRAMA 2



DIAGRAMA 3



DETALLE FIJACION



- MEDIDAS EN CENTIMETROS -

DIAGRAMA 4

INSTALACIÓN CON VENTILACIÓN DE SALIDA EN “U”

El diagrama Nº 5 le servirá como referencia para la instalación del calefactor de tiro balanceado con ventilación de tiro en “U”.

También puede utilizar las plantillas provistas junto con el calefactor y este diagrama en el que se ve superpuesta la caja de la ventilación de tiro en “U”. En dicho caso, tome la plantilla, dóblela por la parte punteada que hace referencia al nivel del piso, haciendo coincidir dicha línea con el piso; fíjela a la pared con cinta adhesiva; marque todos los agujeros **“A”** de 8mm de diámetro y perfórelos. Luego tome la plantilla provista, y haciendo coincidir el agujero de ventilación, marque todos los agujeros **“B”** y perfórelos teniendo en cuenta los diámetros indicados.



DIAGRAMA 5

El calefactor podrá instalarse, según la conveniencia, con la caja distribuidora y los tubos de ventilación empotrados en la pared o por fuera de la misma, como se aprecia en los diagramas Nº 6 y Nº 7.

INSTALACIÓN CON CAJA DISTRIBUIDORA EMBUTIDA EN LA PARED

Este tipo de instalación puede efectuarse en paredes de 16 cm de espesor o más (ver diagrama Nº 6).



DIAGRAMA 6

1. Defina la ubicación de su calefactor.
2. Marque el agujero del tubo de ventilación, el nicho para la caja distribuidora, la canaleta para los tubos galvanizados y la zona de conexión de gas.
3. Prepare el nicho de la caja distribuidora y la canaleta de los conductos de ventilación a la profundidad conveniente .
4. Presente la caja distribuidora teniendo en cuenta que el tubo de diámetro mayor remachado no puede tener un largo inferior a 6,5 cm y proceda a cortarlo teniendo en cuenta que debe sobresalir 1,5 cm del nivel de la pared. El tubo de diámetro menor deberá cortarse de manera que sobresalga 3 cm del nivel de la pared.
5. Coloque la caja y los tubos galvanizados de 3" en la pared, aísle los mismos con un material adecuado a las condiciones de trabajo y revoque la misma.

IMPORTANTE: OBSERVE QUE EL TUBO DE DIAMETRO MAYOR DEBE SOBRESALIR 1,5 cm Y EL TUBO DE DIAMETRO MENOR A 3 cm DE LA PARED PARA UNA CORRECTA INSTALACION.

6. Realice la instalación de gas colocando una llave para cierre total de gas (ver diagrama Nº 8).
7. Coloque el calefactor sin el frente, conéctelo a la caja distribuidora y verifique que los agujeros de 8mm de diámetro, para la fijación del mismo a la pared, coincidan.
8. Fíjelo a la pared con los 3 tornillos provistos (ver diagrama Nº 5).
9. Conecte el calefactor a la red de gas.
10. Enchufe en los extremos de los tubos, los sombreretes de entrada de aire y salida de gases de la combustión (ver diagrama Nº 6).

IMPORTANTE: HAY UN SOMBRERETE PARA LA ENTRADA DE AIRE Y OTRO DISTINTO PARA LA SALIDA DE GASES QUEMADOS, IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS.

INSTALACIÓN CON CAJA DISTRIBUIDORA FUERA DE LA PARED

Este tipo de instalación puede efectuarse en paredes de 5 a 35 cm de espesor (ver diagrama Nº 7).



DIAGRAMA 7

1. Marque los agujeros de 8mm de diámetro para colgar el artefacto, el agujero de 11,5 cm para la ventilación y la zona de conexión de gas, de acuerdo al diagrama Nº 5.
2. Determine el espesor de la pared para la confección de los tubos de ventilación. Será necesario cortarlos según el espesor de su pared, teniendo en cuenta la siguiente relación:
   - LARGO DEL TUBO EXTERIOR (de diámetro mayor) = Espesor de la pared + 1,5 cm.
   - LARGO DEL TUBO INTERIOR (de diámetro menor) = Espesor de la pared + 4,5 cm.
3. Enchufe el tubo de diámetro menor a tope en la caja distribuidora.

4. Instale y fije la caja (referencia “B”) y los tubos galvanizados de 3" en la pared.

IMPORTANTE: OBSERVE QUE EL TUBO DE DIAMETRO MAYOR DEBE SOBRESALIR 1,5 cm Y EL TUBO DE DIAMETRO MENOR 3 cm DE LA PARED PARA UNA CORRECTA INSTALACION.

5. Realice la instalación de gas colocando una llave para cierre total de gas (ver diagrama Nº 8).
6. Coloque el calefactor sin el frente, conéctelo a la ventilación y verifique que los agujeros de 8mm de diámetro, para la fijación del mismo a la pared, coincidan .
7. Fíjelo a la pared con los 3 tornillos provistos (ver diagrama Nº 5).
8. Conecte el calefactor a la red de gas.
9. Enchufe en los extremos de los tubos, los sombreretes de entrada de aire y salida de gases de la combustión (ver diagrama Nº 8).

IMPORTANTE: HAY UN SOMBRERETE PARA LA ENTRADA DE AIRE Y OTRO DISTINTO PARA LA SALIDA DE GASES QUEMADOS, IDENTIFICADOS CON ETIQUETAS.



DIAGRAMA 8

NOTA: Los tubos de entrada y salida, cuando den a un ambiente, deben ser de acero galvanizado o de aluminio, enteros o con tramos soldados entre sí, garantizando estanqueidad en toda su extensión, dentro de una falsa columna o enrejado con aislante para evitar quemaduras.

ATENCION:

— Este calefactor está equipado con Regulador de Presión Multigas y sale de fábrica preparado para funcionar con gas natural. En caso de necesitar cambiar de gas, siga las indicaciones de este manual.

— Todas las reparaciones deben ser realizadas por un Instalador Matriculado en su compañía distribuidora de gas. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente quien proveerá los elementos originales necesarios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION	NÚMEROS DE ARTÍCULO			
MODELOS	2000 Kcal/h		3000 Kcal/h	
TIPO DE GAS	Gas natural	Gas envasado	Gas natural	Gas envasado
INYECTOR QUEMADOR	16380	16379	16382	16381
INYECTOR PILOTO	14456	14457	14456	14457
REGULADOR DE PRESION M. Gas	14441			
MATRICULA I.G.A	01-0065-15-003	02-0065-15-003	01-0065-15-004	02-0065-15-004
CONSUMO (Kcal/h)	2000		3000	
CONSUMO C/TERMOSTATO (Kcal/h)	2000		2800	

MODELOS	2000 Kcal/h			3000 Kcal/h		
DIMENSIONES	Ancho	Alto	Prof.	Ancho	Alto	Prof.
CALEFACTOR (cm)	30	57,5	18	38	57,5	18
CALEFACTOR EMBALADO (cm)	35,5	62,5	23	43	62,5	23
CALEFACTOR+VENTILACION EMBALADO (cm)	48,5	62,5	23	56.5	62,5	23
Peso Calefactor (Kg)	10,5			EB3000 o EB3000T: 11,5 EB3000V o EB3000KV: 12,5		
Peso Ventilación salida horizontal (Kg)	1,0			1,0		
Peso Ventilación salida en “U” (Kg)	3,5			3,5		

VENTILACIONES DE TIRO BALANCEADO	ESPESOR DE PARED (cm)	
	MAXIMO	MINIMO
SALIDA HORIZONTAL	35	5
SALIDA EN “U” EMBUTIDA	35	16
SALIDA EN “U” FUERA DE LA PARED	34	5

SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE
Laprida 4851
(B1603ABI) Villa Martelli
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 4709-8501

(El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos sin previo aviso)